
LED 升降圈菜单 使用说明书

**注意：通电 15 分钟后 受控
请挂上光环后 再通电**



● 产品技术参数

电 压：AC90-240v
功 率：主机单个 350W 圆圈功率 900W
频 率：50-60Hz
灯 珠：45 颗 20W 欧司朗灯珠
通 道：25CH/通道
控制模式：DMX/主从/声控
升降幅度：1.5 至 6 米（可定制更高）
吊挂重量：9KG
显 示 屏：1.77 寸彩屏/中英文
净 重：
尺 寸：

● 显示菜单说明

1. 设置

- 地址：设置灯具的 DMX 地址；
- 通道：设置灯具 25CH/ 种通道模式；
- 运行：设置灯具的工作模式、主/从/声控模式；
- 地址码自动：根据通道数叠加地址码，实现快速修改地址码；
- 信号保持：开/灯具保持运行状态，关/灯具恢复 复位后状态；
- 升降绳反转：此选项无需设置
- 编码纠错：开/升降绳 纠错开启，关/升降绳纠错关闭；
- 恢复默认设置： 恢复出厂设置；

2. 手动模式

- 根据通道模式 25CH/ 进行手动控制（手动控制只能控制单台灯具）

3. 校准

- 此选项是 灯具出厂内部数据 无需修改

4. 显示

- 屏保时间：LOGO 显示时间 15 秒/30 秒选择（默认无 LOGO）
- 背光时间：无操作状态下 15 秒/30 秒/60 秒时间选择 屏幕熄灭（否/屏幕长时间亮）
- 屏幕反转：开启 屏幕 180° 度旋转
- 语言：开启中英文之间切换

5. 复位

- 复位：灯具复位

6. 更多

- DMX 数据监控：显示灯具运行数据（此选项无需操作）
- 复位信息：显示灯具复位是否正常

- 传感器信息：（此选项无需操作）
- 使用记录：显示开机次数/使用时间
- 系统版本：系统版本号

● 通道表

C,25 通道

25 通道	功能	DMX 数值	描述
1	Z 轴	0-255	1.5 米至 6 米
2	角度 1 微调	0-255	左边高度调节
3	角度 2 微调	0-255	中间高度调节
4	角度 3 微调	0-255	右边高度调节
5	角度 1	0-255	左边高度调节
6	角度 2	0-255	中间高度调节
7	角度 3	0-255	右边高度调节
8	Z 轴速度	0-255	总体速度由快到慢
9	总调光	0-255	0-100%线性调光
10	频闪	0-55	频闪由慢到快
11	R 调光	0-255	LED 红色调光从暗到亮
12	G 调光	0-255	LED 绿色调光从暗到亮
13	B 调光	0-255	LED 蓝色调光从暗到亮
14	W 调光	0-255	LED 白色调光从暗到亮
15		0-255	
16		0-255	
17		0-255	
18	灯珠效果	0-255	主光灯珠效果自走
19	效果速度	0-255	主光灯珠自走效果自走由慢到快
20	效果颜色	0-255	主灯效果颜色变化
21			
22			
23	组合效果	0-255	主光灯珠跟辅光自走效果
24	组合效果速度	0-255	主光灯珠跟辅光自走效果由慢到快
25	复位	0-255	系统复位

● 常规维护

1. 清洁与保养

设备要求进行日常清洁保养，设备使用寿命长短很大程度取决于操作环境和日常清洁维护，打开任何盖子之前要断掉电源。

光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

● 警告信息



该产品只适用于专业使用，不适用于其它用途。
使用这种产品应注意火电冲击，紫外线辐射，灯泡爆炸或脱落引起的严重或致命损伤。



在通电或安装使用前请先阅读用户手册。遵循操作安全防范方法并注意用户手册及设备上的警示标语。
如果您还有其它有关于如何安全操作设备的问题，请联系经销商或拨打服务热线。



防止掉落伤人

在拆包或搬运时请不要一个人单独搬运设备。
悬挂灯具时，必须验证设施及灯钩能承受至少灯具的10倍重量。
在安装前必须要验证安装硬件足够牢固无其它损伤，并使用安全保险绳作为辅助安全方式，固定在其它设施上。
安装或拆卸设备时，要降低吊杆至安全位置。



预防电击

进行电气连接的人员必须有相应的资格方可进行操作。
在安装前，请确认你所使用的电源电压必须符合灯具所标识的电压，且要有过载或者漏电保护。



每一台灯具必须正确接地，并按照相关标准进行电气安装。