

## 一、7 眼双色温观众灯 DMX 通道功能表

### AH20 DH141

#### 6 通道模式 (A001 状态)

通道	功能	说明
CH1	总调光	总调光, 由暗到亮
CH2	正白调光	正白调光, 由暗到亮
CH3	暖白调光	暖白调光, 由暗到亮
CH4	总频闪	全局频闪, 由慢到快
CH5	功能选择	0: 调光模式;
		1—50: 选色 (由 CH6 选择);
		51—98: 单独跳变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
		99-100: 跳变全部效果;
		101—148: 单独渐变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
		149—150: 渐变全部效果;
		151—198: 单独脉变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
199—200 脉变全部效果;		
201-255: 声控 (CH6 选择声控 1、2)		
CH6	功能速度	功能速度, 由慢到快 (声控时选择声控频闪和跳变)

#### 18 通道模式 (d001)

通道	功能	说明
CH1	总调光	总调光, 由暗到亮
CH2	总频闪	全局频闪, 由慢到快
CH3	功能选择	0: 调光模式;
		1—50: 选色 (由 CH4 选择);
		51—98: 单独跳变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
		99-100: 跳变全部效果;
		101—148: 单独渐变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
		149—150: 渐变全部效果;
		151—198: 单独脉变效果 1—效果 16, 间隔数值 3;
199—200 脉变全部效果;		
201-255: 声控 (CH4 选择声控 1、2)		
CH4	功能速度	功能速度, 由慢到快 (声控时选择声控频闪和跳变)
CH5	正白 1 调光	正白 1 调光, 由暗到亮
CH6	暖白 1 调光	暖白 1 调光, 由暗到亮
CH7	正白 2 调光	正白 2 调光, 由暗到亮

CH8	暖白 2 调光	暖白 2 调光, 由暗到亮
CH9	正白 3 调光	正白 3 调光, 由暗到亮
CH10	暖白 3 调光	暖白 3 调光, 由暗到亮
CH11	正白 4 调光	正白 4 调光, 由暗到亮
CH12	暖白 4 调光	暖白 4 调光, 由暗到亮
CH13	正白 5 调光	正白 5 调光, 由暗到亮
CH14	暖白 5 调光	暖白 5 调光, 由暗到亮
CH15	正白 6 调光	正白 6 调光, 由暗到亮
CH16	暖白 6 调光	暖白 6 调光, 由暗到亮
CH17	正白 7 调光	正白 7 调光, 由暗到亮
CH18	暖白 7 调光	暖白 7 调光, 由暗到亮

## 二、数码管显示菜单说明

序号	内容	数值范围	功能及说明
1	A001	001-512	DMX512 地址码设置-6 通道模式
2	d001	001-512	DMX512 地址码设置-18 通道模式
3	r255	000-255	正白调光, 由暗到亮。
4	G255	000-255	暖白调光, 由暗到亮。
10	FH00	00-99	00 时候不频闪, 01-99 全局频闪, 速度由慢到快。
11	CL01	01-24	手动选色模式。
12	CC99	01-99	跳变, 由慢到快。
13	DE99	01-99	渐变, 由慢到快。
14	CP99	01-99	脉变, 由慢到快。
15	SU01	01-02	模式: 1 为频闪跳变, 2 为跳变

## 三、主从机说明

在 d001 或是 A001 状态下自动接收从机信号, 无需另行设置。