

一、 显示面板及按键定义



菜单键：进入/返回主菜单

向上键：菜单功能向上选择/参数递加

向下键：菜单功能向下选择/参数递减

确认键：选择菜单功能，并于菜单功能参数修改时做确定并保存。

二、菜单功能

通电开机整机复位后，按菜单键，进入主菜单（主菜单界面无操作 30 秒后退出），详见主菜单功能表（共 5 个主菜单选项）；向上或向下键选择主菜单，确认键进入修改各项菜单之功能参数，修改后再按确认键保存当前功能参数（保存后具备掉电记忆）。

主菜单	子菜单	菜单功能说明
1、系统设置	1、DMX 地址	向上或向下修改 DMX 地址码（地址码可选范围 001-512），确认键保存，默认 001。
	2、编码器	向上或向下修改编码器开启/关闭，确认键保存，默认开启。
	3、X 反转	向上或向下修改 X 反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。
	4、Y 反转	向上或向下修改 Y 反转开启/关闭，确认键保存，默认关闭。
	5、高级设置	
2、运行模式	1、运行模式	向上或向下选择运行模式 DMX/声控/自动，确认键保存，默认 DMX。
	2、通道选择	向上或向下选择通道 CH26, CH38, CH62, CH74, CH194 确认键保存，默认 CH26。
3、手动控制	1、Y 轴	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	2、Y 微调	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	3、Y 速度	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	4、调焦	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	5、调光	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	6、A 频闪	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	7、A 红色	向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	8、A 绿色	向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	9、A 蓝色	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	10、A 白色	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	11、A 模式	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	12、A 速度	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	13、A 背景色	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	14、A 背景色调光	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。
	15、B 频闪	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。

12 颗响尾蛇说明书

	16、B 红色	向上或向下修改红色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	17、B 绿色	向上或向下修改绿色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	18、B 蓝色	向上或向下修改蓝色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	19、B 白色	向上或向下修改白色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	20、B 黄色	向上或向下修改蓝、黄色灯珠亮度（可调范围 000-255），确认键保存，默认 255。	
	21、B 模式	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	22、B 速度	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	23、B 方向	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	24、B 背景色	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	25、B 背景色调光	向上或向下修改参数值（可调范围 000-255），确认键保存，默认 000。	
	26、复位	是/否	
4、显示设置	1、语言选择	向上或向下选择中文/EN（英文），确认键保存，默认中文。	
	2、倒显设置	向上或向下选择关闭/开启倒显设置，确认键保存，默认关闭。	
	3、屏幕保护	向上或向下选择关闭/开启屏幕保护，确认键保存，默认开启。	
	4、软件版本	069C 程序身份识别码，不可修改。	
5、工厂设置	显示请输入密码！向上或向下修改为 138，再按确认键进入工厂设置。	1、Y 轴校准	向上或向下修改参数（范围 000-255），确认键保存，默认 128。
		2、调焦 1 校准	向上或向下修改调焦 1 校准（000-255），确认键保存，默认 128。
		3、调焦 2 校准	向上或向下修改调焦 2 校准（000-255），确认键保存，默认 128。
		4、调焦行程	向上或向下修改调焦行程（000-255），确认键保存，默认 128。
		5、红色	向上或向下修改红色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 252。
		6、绿色	向上或向下修改绿色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 252。
		7、蓝色	向上或向下修改蓝色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 252。
		8、白色	向上或向下修改白色灯珠电流（032-255），确认键保存，默认 252。
		9、LEDNum	向上或向下选择 000 /0012，确认键保存，默认 001。
		10、电流	向上或向下选择 000 /007，确认键保存，默认 004。
		11、速度	向上或向下选择 000 /007，确认键保存，默认 000。
		12、LOGO	L 向上或向下选择 000 /001，确认键保存，默认 000。
		13、温度	向上或向下修改温度参数（范围 40-70），确认键保存，默认 065。
		14、温度-风扇	向上或向下选择关闭/开启温度-风扇控制，确认键保存，默认开启。
		15、LED	LED 灯珠顺序选择 LEDA/LEDB
		16、ETO	ETO

三、主从机控制

有 2 台或 2 台以上相同的灯具用 DMX 三芯信号线连接，所有灯具修改为 001~512 任意地址码，设置任意一台为主机，其它灯具则为从机，所有从机显示屏不闪烁；用主机调节渐变、脉变、跳变、声控、自走效果时，所有从机同步渐变、脉变、跳变、声控、自走效果。

特别注意：1、一组灯具只能设置一台主机，如果有多台主机，所有灯具会乱闪而不同步。

2、所有灯具必须是在关闭 DMX512 控制台时主从机才有作用。

四、DMX512 控制

所有灯具地址码设置好，将所有灯具用 DMX 三芯信号线并联连接至 DMX512 控制台，地址码停止闪烁，表示 DMX512 控制台信号已经发送到灯具，根据通道说明用 DMX512 控制台控制相关功能。

CH26 通道说明：

12 颖响尾蛇说明书

通道	通道值	基本功能
1	000-255	电机
2	000-255	电机微调
3	000-255	电机速度
4	000-255	调焦
5	000-255	调光
6	000-255	主光频闪
7	000-255	主光红
8	000-255	主光绿
9	000-255	主光蓝
10	000-255	主光白
11	000-255	主光模式
12	000-255	主光速度
13	000-255	主光背景色
14	000-255	主光背景色调光
15	000-255	辅光频闪
16	000-255	辅光红
17	000-255	辅光绿
18	000-255	辅光蓝
19	000-255	辅光白
20	000-255	辅光黄
21	000-255	辅光模式
22	000-255	辅光速度
23	000-255	辅光方向
24	000-255	辅光背景色
25	000-255	辅光背景色调光
26	000-255	复位

CH38 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	电机
2	000-255	电机微调
3	000-255	电机速度
4	000-255	调焦
5	000-255	调光
6	000-255	主光频闪
7	000-255	主光红(选色)
8	000-255	主光绿(选色)
9	000-255	主光蓝(选色)
10	000-255	主光白(选色)
11	000-255	主光模式
12	000-255	主光速度
13	000-255	主光背景色
14	000-255	主光背景色调光

12 颖响尾蛇说明书

15	000-255	辅光频闪
16	000-255	辅光红
17	000-255	辅光绿
18	000-255	辅光蓝
19	000-255	辅光白
20	000-255	辅光黄
21	000-255	辅光模式
22	000-255	辅光速度
23	000-255	辅光方向
24	000-255	辅光背景色
25	000-255	辅光背景色调光
26	000-255	复位
27	000-255	主光 LED1
28	000-255	主光 LED2
29	000-255	主光 LED3
30	000-255	主光 LED4
31	000-255	主光 LED5
32	000-255	主光 LED6
33	000-255	主光 LED7
34	000-255	主光 LED8
35	000-255	主光 LED9
36	000-255	主光 LED10
37	000-255	主光 LED11
38	000-255	主光 LED12

CH62 通道说明：

通道	通道值	基本功能
1	000-255	电机
2	000-255	电机微调
3	000-255	电机速度
4	000-255	调焦
5	000-255	调光
6	000-255	主光频闪
7	000-255	主光红(选色)
8	000-255	主光绿(选色)
9	000-255	主光蓝(选色)
10	000-255	主光白(选色)
11	000-255	主光模式
12	000-255	主光速度
13	000-255	主光背景色
14	000-255	主光背景色调光
15	000-255	辅光频闪
16	000-255	辅光红
17	000-255	辅光绿

12 颖响尾蛇说明书

18	000-255	辅光蓝
19	000-255	辅光白
20	000-255	辅光黄
21	000-255	辅光模式
22	000-255	辅光速度
23	000-255	辅光方向
24	000-255	辅光背景色
25	000-255	辅光背景色调光
26	000-255	复位
27	000-255	主光 LED1
28	000-255	主光 LED2
29	000-255	主光 LED3
30	000-255	主光 LED4
31	000-255	主光 LED5
32	000-255	主光 LED6
33	000-255	主光 LED7
34	000-255	主光 LED8
35	000-255	主光 LED9
36	000-255	主光 LED10
37	000-255	主光 LED11
38	000-255	主光 LED12
39	000-255	辅光 LED1
40	000-255	辅光 LED2
41	000-255	辅光 LED3
42	000-255	辅光 LED4
43	000-255	辅光 LED5
44	000-255	辅光 LED6
45	000-255	辅光 LED7
46	000-255	辅光 LED8
47	000-255	辅光 LED9
48	000-255	辅光 LED10
49	000-255	辅光 LED11
50	000-255	辅光 LED12
51	000-255	辅光 LED13
52	000-255	辅光 LED14
53	000-255	辅光 LED15
54	000-255	辅光 LED16
55	000-255	辅光 LED17
56	000-255	辅光 LED18
57	000-255	辅光 LED19
58	000-255	辅光 LED20
59	000-255	辅光 LED21
60	000-255	辅光 LED22
61	000-255	辅光 LED23

12 颖响尾蛇说明书

62	000-255	辅光 LED24
----	---------	----------

CH74 通道说明:

通道	通道值	基本功能
1	000-255	电机
2	000-255	电机微调
3	000-255	电机速度
4	000-255	调焦
5	000-255	调光
6	000-255	主光频闪
7	000-255	主光红
8	000-255	主光绿
9	000-255	主光蓝
10	000-255	主光白
11	000-255	主光模式
12	000-255	主光速度
13	000-255	主光背景色
14	000-255	主光背景色调光
15	000-255	辅光频闪
16	000-255	辅光红
17	000-255	辅光绿
18	000-255	辅光蓝
19	000-255	辅光白
20	000-255	辅光黄
21	000-255	辅光模式
22	000-255	辅光速度
23	000-255	辅光方向
24	000-255	辅光背景色
25	000-255	辅光背景色调光
26	000-255	复位
27	000-255	主光红 1
28	000-255	主光绿 1
29	000-255	主光蓝 1
30	000-255	主光白 1
31	000-255	主光红 2
32	000-255	主光绿 2
33	000-255	主光蓝 2
34	000-255	主光白 2
35	000-255	主光红 3
36	000-255	主光绿 3
37	000-255	主光蓝 3
38	000-255	主光白 3
39	000-255	主光红 4
40	000-255	主光绿 4

12 颖响尾蛇说明书

41	000-255	主光蓝 4
42	000-255	主光白 4
43	000-255	主光红 5
44	000-255	主光绿 5
45	000-255	主光蓝 5
46	000-255	主光白 5
47	000-255	主光红 6
48	000-255	主光绿 6
49	000-255	主光蓝 6
50	000-255	主光白 6
51	000-255	主光红 7
52	000-255	主光绿 7
53	000-255	主光蓝 7
54	000-255	主光白 7
55	000-255	主光红 8
56	000-255	主光绿 8
57	000-255	主光蓝 8
58	000-255	主光白 8
59	000-255	主光红 9
60	000-255	主光绿 9
61	000-255	主光蓝 9
62	000-255	主光白 9
63	000-255	主光红 10
64	000-255	主光绿 10
65	000-255	主光蓝 10
66	000-255	主光白 10
67	000-255	主光红 11
68	000-255	主光绿 11
69	000-255	主光蓝 11
70	000-255	主光白 11
71	000-255	主光红 12
72	000-255	主光绿 12
73	000-255	主光蓝 12
74	000-255	主光白 12

CH194 通道说明:

通道	通道值	基本功能
1	000-255	电机
2	000-255	电机微调
3	000-255	电机速度
4	000-255	调焦
5	000-255	调光
6	000-255	主光频闪

12 颖响尾蛇说明书

7	000-255	主光红
8	000-255	主光绿
9	000-255	主光蓝
10	000-255	主光白
11	000-255	主光模式
12	000-255	主光速度
13	000-255	主光背景色
14	000-255	主光背景色调光
15	000-255	辅光频闪
16	000-255	辅光红
17	000-255	辅光绿
18	000-255	辅光蓝
19	000-255	辅光白
20	000-255	辅光黄
21	000-255	辅光模式
22	000-255	辅光速度
23	000-255	辅光方向
24	000-255	辅光背景色
25	000-255	辅光背景色调光
26	000-255	复位
27	000-255	主光红 1
28	000-255	主光绿 1
29	000-255	主光蓝 1
30	000-255	主光白 1
31	000-255	主光红 2
32	000-255	主光绿 2
33	000-255	主光蓝 2
34	000-255	主光白 2
35	000-255	主光红 3
36	000-255	主光绿 3
37	000-255	主光蓝 3
38	000-255	主光白 3
39	000-255	主光红 4
40	000-255	主光绿 4
41	000-255	主光蓝 4
42	000-255	主光白 4
43	000-255	主光红 5
44	000-255	主光绿 5
45	000-255	主光蓝 5
46	000-255	主光白 5
47	000-255	主光红 6
48	000-255	主光绿 6
49	000-255	主光蓝 6
50	000-255	主光白 6

12 颀响尾蛇说明书

51	000-255	主光红 7
52	000-255	主光绿 7
53	000-255	主光蓝 7
54	000-255	主光白 7
55	000-255	主光红 8
56	000-255	主光绿 8
57	000-255	主光蓝 8
58	000-255	主光白 8
59	000-255	主光红 9
60	000-255	主光绿 9
61	000-255	主光蓝 9
62	000-255	主光白 9
63	000-255	主光红 10
64	000-255	主光绿 10
65	000-255	主光蓝 10
66	000-255	主光白 10
67	000-255	主光红 11
68	000-255	主光绿 11
69	000-255	主光蓝 11
70	000-255	主光白 11
71	000-255	主光红 12
72	000-255	主光绿 12
73	000-255	主光蓝 12
74	000-255	主光白 12
75	000-255	辅光红 1
76	000-255	辅光绿 1
77	000-255	辅光蓝 1
78	000-255	辅光白 1
79	000-255	辅光黄 1
80	000-255	辅光红 2
81	000-255	辅光绿 2
82	000-255	辅光蓝 2
83	000-255	辅光白 2
84	000-255	辅光黄 2
85	000-255	辅光红 3
86	000-255	辅光绿 3
87	000-255	辅光蓝 3
88	000-255	辅光白 3
89	000-255	辅光黄 3
90	000-255	辅光红 4
91	000-255	辅光绿 4
92	000-255	辅光蓝 4
93	000-255	辅光白 4
94	000-255	辅光黄 4

12 颖响尾蛇说明书

95	000-255	辅光红 5
96	000-255	辅光绿 5
97	000-255	辅光蓝 5
98	000-255	辅光白 5
99	000-255	辅光黄 5
100	000-255	辅光红 6
101	000-255	辅光绿 6
102	000-255	辅光蓝 6
103	000-255	辅光白 6
104	000-255	辅光黄 6
105	000-255	辅光红 7
106	000-255	辅光绿 7
107	000-255	辅光蓝 7
108	000-255	辅光白 7
109	000-255	辅光黄 7
110	000-255	辅光红 8
111	000-255	辅光绿 8
112	000-255	辅光蓝 8
113	000-255	辅光白 8
114	000-255	辅光黄 8
115	000-255	辅光红 9
116	000-255	辅光绿 9
117	000-255	辅光蓝 9
118	000-255	辅光白 9
119	000-255	辅光黄 9
120	000-255	辅光红 10
121	000-255	辅光绿 10
122	000-255	辅光蓝 10
123	000-255	辅光白 10
124	000-255	辅光黄 10
125	000-255	辅光红 11
126	000-255	辅光绿 11
127	000-255	辅光蓝 11
128	000-255	辅光白 11
129	000-255	辅光黄 11
130	000-255	辅光红 12
131	000-255	辅光绿 12
132	000-255	辅光蓝 12
133	000-255	辅光白 12
134	000-255	辅光黄 12
135	000-255	辅光红 13
136	000-255	辅光绿 13
137	000-255	辅光蓝 13
138	000-255	辅光白 13

12 颖响尾蛇说明书

139	000-255	辅光黄 13
140	000-255	辅光红 14
141	000-255	辅光绿 14
142	000-255	辅光蓝 14
143	000-255	辅光白 14
144	000-255	辅光黄 14
145	000-255	辅光红 15
146	000-255	辅光绿 15
147	000-255	辅光蓝 15
148	000-255	辅光白 15
149	000-255	辅光黄 15
150	000-255	辅光红 16
151	000-255	辅光绿 16
152	000-255	辅光蓝 16
153	000-255	辅光白 16
154	000-255	辅光黄 16
155	000-255	辅光红 17
156	000-255	辅光绿 17
157	000-255	辅光蓝 17
158	000-255	辅光白 17
159	000-255	辅光黄 17
160	000-255	辅光红 18
161	000-255	辅光绿 18
162	000-255	辅光蓝 18
163	000-255	辅光白 18
164	000-255	辅光黄 18
165	000-255	辅光红 19
166	000-255	辅光绿 19
167	000-255	辅光蓝 19
168	000-255	辅光白 19
169	000-255	辅光黄 19
170	000-255	辅光红 20
171	000-255	辅光绿 20
172	000-255	辅光蓝 20
173	000-255	辅光白 20
174	000-255	辅光黄 20
175	000-255	辅光红 21
176	000-255	辅光绿 21
177	000-255	辅光蓝 21
178	000-255	辅光白 21
179	000-255	辅光黄 21
180	000-255	辅光红 22
181	000-255	辅光绿 22
182	000-255	辅光蓝 22

12 颗响尾蛇说明书

183	000-255	辅光白 22
184	000-255	辅光黄 22
185	000-255	辅光红 23
186	000-255	辅光绿 23
187	000-255	辅光蓝 23
188	000-255	辅光白 23
189	000-255	辅光黄 23
190	000-255	辅光红 24
191	000-255	辅光绿 24
192	000-255	辅光蓝 24
193	000-255	辅光白 24
194	000-255	辅光黄 24

五、技术参数：

电 压：AC100-240V,50/60Hz
光源规格：12 颗 40W RGBW 四合一 LED 灯珠
灯 带：LED 5050RGB 82PCS*0.25W 幻彩侧发光灯带
色 温：2500-8000K 可线性调节
额定寿命：50000 小时
变焦角度：4-37°
颜色系统
RGBW 无极混色，具备颜色宏功能
效果系统
灯体旋转角度：Y 轴 240°（8bit/16bit 精度扫描）
操作模式：光束、染色、跑马
灯带效果：频闪、跑马效果，带内置程序
调 光：线性电子调光
频 闪：快速电子频闪 1-20Hz
控制系统
通 道：26/38/62/74/194CH
显 示 屏：LCD 显示屏
软 件：通过 DMX 连接更新软件
控制模式：自走、DMX512、内置程序、主从、声控
其他
防护等级：IP20
净 重：14.8KG
包装尺寸：108×59×54CM